


**DAIKIN**

4P359542-2S

Προσαρμογέας σύνδεσης  
ασύρματου LAN  
<BRP069A42>

Εγχειρίδιο  
εγκατάστασης





Αρχική σελίδα: <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>

- ◆ Για πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές, τις οδηγίες εγκατάστασης, τις μεθόδους ρύθμισης, καθώς και για συνήθεις ερωτήσεις, για ένα αντίγραφο της αρχικής δήλωσης συμμόρφωσης και για την πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του εγχειριδίου, επισκεφτείτε την παραπάνω αρχική σελίδα.




- ◆ Με την παρούσα, η Daikin Industries Czech Republic s.r.o. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός BRP069A42 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

## Παρελκόμενα

Ελέγξτε αν τα παρακάτω παρελκόμενα περιλαμβάνονται στη συσκευασία.


Μοντέλο BRP069A42 (※1) Κολλήστε το στην αντίστοιχη περιοχή στην πίσω πλευρά αυτού του φύλλου και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος.

(Α) Προσαρμογέας σύνδεσης ασύρματου LAN




(Β) Σφραγίδα σειριακού αριθμού (1 φύλλο)


(※1)




(Γ) Εγχειρίδιο εγκατάστασης (1 τεμ.)




(Δ) Πλεξούδα καλωδίων



(Ε) Βίδες και αυτοκόλλητη ταινία



(ΣΤ) Δεματικό καλωδίων με βάση



# Προφυλάξεις ασφάλειας

- ◆ Παρακάτω περιγράφεται η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα τεκμηρίωση.

Παραδώστε το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης στον πελάτη, όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

- ◆ Για να εκτελέσετε μια δοκιμαστική λειτουργία του κλιματιστικού, ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου εγκατάστασης του κλιματιστικού.



Η προστασία των συσκευών που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο διασφαλίζεται χάρη σε διπλή μόνωση και δεν απαιτείται σύνδεση ασφαλείας σε γείωση.



Απαγορευμένη  
ενέργεια



Τηρείτε τις  
οδηγίες



## Προειδοποίηση

Καταστάσεις στις οποίες θα μπορούσε να προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.

### Κατά την εγκατάσταση:



- Ζητήστε την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης από τον αντιπρόσωπο ή έναν τεχνικό.  
(Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.)
- Χρησιμοποιείτε πάντα τα παρελκόμενα και τα προδιαγραφόμενα ανταλλακτικά για την εγκατάσταση. Τηρείτε οπωσδήποτε τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου εγκατάστασης.  
(Ενδέχεται να προκληθεί πτώση της μονάδας, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.)
- Οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης και τους εθνικούς κανονισμούς περί ηλεκτρικών καλωδιώσεων ή τον κώδικα πρακτικής.
- Απενεργοποιείτε πάντα την τροφοδοσία κατά την εγκατάσταση.  
(Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία σε περίπτωση επαφής με ηλεκτρικά εξαρτήματα.) Ο γενικός διακόπτης της εγκατάστασης βρίσκεται στην εξωτερική μονάδα. Κλείστε αυτόν τον γενικό διακόπτη για να διακόψετε την τροφοδοσία.

# Προφυλάξεις ασφάλειας



## Προειδοποίηση

Καταστάσεις στις οποίες θα μπορούσε να προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.

### Κατά τη χρήση:



- Μην αποσυναρμολογήσετε, ανακατασκευάστε ή επισκευάστε τη μονάδα.  
(Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.)
- Μην χειρίζεστε αυτό το προϊόν με βρεγμένα χέρια.  
(Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.)
- Μην αφήνετε αυτό το προϊόν να βραχεί ή μην το χρησιμοποιείτε όταν κάνετε μπάνιο ή σε παρόμοιες δραστηριότητες με νερό.  
(Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.)
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό ή άτομα που χρησιμοποιούν καρδιακούς βηματοδότες ή απινιδωτές. Αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει απειλητικές για τη ζωή ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε αυτοματοποιημένο εξοπλισμό, όπως αυτόματες πόρτες ή συστήματα συναγερμού πυρκαγιάς.  
(Ενδέχεται να προκληθούν ατυχήματα λόγω λανθασμένης λειτουργίας του εξοπλισμού.)



- Αποσυνδέστε αμέσως το φισ του κλιματιστικού από την πρίζα, αν αντιληφθείτε ασυνήθιστη οσμή ή ήχο και σε περίπτωση υπερθέρμανσης ή έκλυσης καπνών.  
(Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή δυσλειτουργία.)
  - ◆ Ζητήστε τη διεξαγωγή ελέγχου από τον αντιπρόσωπο.
- Αποσυνδέστε το φισ του κλιματιστικού αν το προϊόν πέσει ή καταστραφεί το περίβλημα.  
(Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία)
  - ◆ Ζητήστε τη διεξαγωγή ελέγχου από τον αντιπρόσωπο.

# Προφυλάξεις ασφάλειας



## Προσοχή

Καταστάσεις στις οποίες θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη ή ανθρωπίνος τραυματισμός.

### Κατά την εγκατάσταση:



- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε χώρο όπου υπάρχει κίνδυνος έκλυσης εύφλεκτων αερίων. (Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.)



- Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου σύνδεσης, να πιάνετε πάντα το βύσμα. (Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.)

### Κατά τη χρήση:



- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μέρη όπου έχουν πρόσβαση μικρά παιδιά. (Ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί.)

- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε φούρνο μικροκυμάτων. (Ενδέχεται να επηρεαστεί η επικοινωνία ασύρματου LAN.)

# Μέτρα απόρριψης



- Το προϊόν σας επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο. Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.
- Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας το σύστημα: η αποσυναρμολόγηση του προϊόντος και των άλλων εξαρτημάτων θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο εγκαταστάτη, σύμφωνα με τη σχετική τοπική και εθνική νομοθεσία.
- Το προϊόν και τα χρησιμοποιημένα εξαρτήματα θα πρέπει να υφίστανται ειδική επεξεργασία για την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την αποκατάστασή τους.
- Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη, θα συμβάλλετε στην αποφυγή των πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες.


# Βασικά τμήματα

## Προσαρμογέας σύνδεσης ασύρματου LAN

Η λυχνία POWER (πράσινη) ανάβει κατά τη λειτουργία.

Η λυχνία RUN (πορτοκαλί) ανάβει κατά τη σύνδεση σε έναν δρομολογητή (σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN).

Η λυχνία AP (κίτρινη) ανάβει κατά την απευθείας σύνδεση σε ένα smartphone.



Κουμπί SETUP  
Χρησιμοποιήστε το κατά τη σύνδεση σε έναν δρομολογητή (σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN).

Κουμπί MODE  
Όταν το κρατάτε πατημένο, εναλλάσσονται οι λειτουργίες (RUN/AP).

# Βασικά τμήματα


## Βασικές παράμετροι:

Εύρος συχνότητας:	2400 MHz~2483.5 MHz
Πρωτόκολλο ραδιοεπικοινωνιών:	IEEE 802.11b/g/n
Κανάλι RF:	1-13
Ισχύς εξόδου:	0 dBm~18 dBm
ERP:	17 dBm (11b) / 13 dBm (11g) / 12 dBm (11n)
Τροφοδοσία:	DC 14 V / 100 mA

Κανάλι RF: Κανάλι ραδιοσυχνοτήτων

ERP: Ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς

BRP069A42




Η εσωτερική  
μονάδα ενδέχεται  
να διαφέρει από  
την εικόνα



# Εγκατάσταση

Εργασία εγκα-  
τάστασης


## 1 Σχεδιάγραμμα συνδέσεων



## 2 Έλεγχος λειτουργίας

### ■ BRP069A42

Ενεργοποιήστε τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι έχει ανάψει η λυχνία [POWER] του προϊόντος.



◆ Κατά την ενεργοποίηση, να βεβαιώνετε πάντα ότι έχετε κλείσει το περίβλημα του προσαρμογέα (επάνω).

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την παροχή των ακόλουθων στοιχείων.

- Smartphone ή tablet  
(Υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα: Android 2.3.3 ή νεότερη έκδοση, iOS 5.0 ή νεότερη έκδοση.)
- Σύνδεση στο Internet και συσκευή επικοινωνίας  
(Μόντεμ/δρομολογητής ή παρόμοια συσκευή)
- Σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN
- Εφαρμογή [Daikin Online Controller] (Δωρεάν)

Μέθοδος εγκατάστασης της εφαρμογής Daikin Online Controller

Για τηλέφωνα Android

- (1) Ανοίξτε το [Google Play].
- (2) Αναζητήστε την εφαρμογή [Daikin Online Controller].
- (3) Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να την εγκαταστήσετε.

Για iPhone

- (1) Ανοίξτε το [App Store].
- (2) Αναζητήστε την εφαρμογή [Daikin Online Controller].
- (3) Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να την εγκαταστήσετε.

Ανατρέξτε στην τοποθεσία

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>

για λεπτομερείς οδηγίες εγκατάστασης.

# Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει συνοπτικά πώς να χειριστείτε προβλήματα ή αστάθειες κατά την εγκατάσταση του προϊόντος ή την εκτέλεση των ρυθμίσεων σύνδεσης.

Συμβουλευτείτε τις Συνθήκες ερωτήσεων στην αρχική σελίδα για περισσότερες λεπτομέρειες.


Όταν συμβεί αυτό	Επεξήγηση και σημεία ελέγχου
Καμία από τις λυχνίες δεν ανάβει.	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Ελέγξτε την εγκατάσταση.</li><li>Το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά.</li><li>→ Απενεργοποιήστε το κλιματιστικό και επανεκκινήστε το.</li></ul>
Το σύστημα (κλιματιστικό) δεν εμφανίζεται στην οθόνη λίστας συστημάτων.	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.</li><li>→ Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία RUN/AP είναι αναμμένη.</li><li>→ Προσπαθήστε να συνδέσετε ξανά τον προσαρμογέα στο ασύρματο δίκτυο.</li><li>→ Μετακινήστε το δρομολογητή (σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN) πιο κοντά στο προϊόν</li><li>→ Ενδέχεται να χρησιμοποιείτε ένα smartphone, ένα σημείο πρόσβασης ή έναν ασύρματο δρομολογητή που δεν υποστηρίζεται.</li><li>→ Βεβαιωθείτε ότι το smartphone ή το tablet είναι συνδεδεμένο στο ίδιο ασύρματο δίκτυο LAN στο οποίο είναι συνδεδεμένος και ο προσαρμογέας WLAN.</li></ul> <p>Ανατρέξτε στην αρχική σελίδα για λεπτομέρειες.</p>
Κατά την προσπάθεια απευθείας σύνδεσης με τον προσαρμογέα (λειτουργία [AP]), ο προσαρμογέας δεν είναι ορατός στη λίστα διαθέσιμων δικτύων Wi-Fi του τηλεφώνου/tablet.	<p>Ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία [AP], μεταβείτε στη λειτουργία [RUN] και επιστρέψτε στη λειτουργία [AP] πατώντας το κουμπί [MODE] για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα, για να μεταβείτε σε ένα άλλο κανάλι Wi-Fi. Επαναλάβετε τη διαδικασία αν χρειαστεί.</p>

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



4P359542-2S 2017.05